


Kurzanleitung zur Selbstablesung des elektronischen Zählers E350 Serie1

Dieser Ablesehinweis dient dazu, Ihnen die Selbstablesung des elektronischen Basiszählers zu erleichtern.

Das Display des Zählers zeigt eine Liste von Anzeigewerten an, die permanent durchlaufen wird und anschließend neu beginnt.


Jeder Anzeigewert wird dabei ca. 10 Sekunden angezeigt, bevor das Gerät zum nächsten Wert springt.

Der Zähler bietet nicht die Möglichkeit die Anzeigeliste zu beeinflussen, da die Sequenz vor der Inbetriebnahme durch die Mainova ServiceDienste GmbH so vorgegeben wurde.



Relevante Informationen auf dem Display sind farblich hervorgehoben.

Nachfolgend werden diese anhand der markierten Felder näher erläutert.



<p>Feld 1</p>	<p>Dieses Feld zeigt die jeweiligen Register mit ihren zugehörigen Indikatoren 1, 2 (Sofern der Zähler als Doppeltarifzähler eingesetzt ist) und R an.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 zeigt den Energiebezug in Tarifregister 1 (HT) an 2 zeigt den Energiebezug in Tarifregister 2 (NT) an R zeigt die gesamte Energielieferung an <p>Wird keiner der Indikatoren angezeigt, so ist der gesamte Energiebezug auf dem Display abzulesen.</p>
<p>Feld 2</p>	<p>Das Feld weist den jeweiligen Registerinhalt als Zahlenwert aus, die zugehörige Einheit ist immer kWh.</p> <p>Der jeweilige Dezimalpunkt kann sich an oben dargestellten Stellen befinden, in der Regel an der äußerst rechten Position (6 Vorkomma- und eine Nachkommastelle).</p>
<p>Feld 3</p>	<p>Sofern der Zähler als Doppeltarifzähler eingesetzt ist, lässt sich an diesen Indikatoren ablesen in welcher Tarifstufe sich der Zähler aktuell befindet.</p> <ul style="list-style-type: none">  → Zähler befindet sich in Tarifstufe 1 (HT)  → Zähler befindet sich in Tarifstufe 2 (NT)

Beispiel:




Das nebenstehende Beispiel stellt den aktuellen Zählerstand von 56,2 kWh im Tarifregister 1 (HT) dar.

Für die Übermittlung des Zählerstandes sind nur die Vorkommastellen relevant (blaue Markierung), in diesem Fall **56 kWh**.

Weiterhin befindet sich der Zähler gerade in der Tarifstufe 2 (NT).

Der Stromzähler verfügt über einen Moduleinschub in dem sich Module für verschiedenste Anwendungsfälle einstecken lassen.

Diese Module haben demnach auch eigene Identifikationsnummern, die aber für die Abrechnung **keine** Relevanz haben.



Die **Zählernummer** des Stromzählers, die im Zusammenhang mit der Selbstablesung von Bedeutung ist finden Sie an der im rechten Schaubild dargestellten Position.

